

25 октября 2021г.

Расширение ассортимента: ШРУС TRIALLI Linea Qualita

Компания TRIALLI расширяет ассортимент группы ШРУСы и сообщает о начале поставок ШРУСов для автомобилей Kia Sorento (02-), Sportage I (93-), Hyundai Accent (94-), Sonata (98-), Santa Fe (00-), Ford Ranger (06-), Mondeo IV (06-), Focus I (98-), Transit Tourneo (06-), Mazda BT-50 (06-), Volvo XC90 (02-), Mitsubishi Galant VI (96-), ASX (10-), Lancer X (07-), Carisma (95-), Pajero IV (06-), Nissan Pathfinder R51 (05-), X-Trail T31 (07-), Primera P12 (02-), Almera N16 (02-)

ШРУСы TRIALLI комплектуются всем необходимым для установки (пыльник, специальную смазку на основе дисульфида молибдена, стопорные кольца, гайки, хомуты). ШРУСы выполнены из высококачественной стали и имеют высокую точность обработки рабочих поверхностей, обеспечивая тем самым плавность передачи момента на колеса автомобиля.

		<p>Наименование: ШРУС для а/м Kia Sorento (02-) 2.5D (внутр. прав.)</p> <p>№ Trialli – GO 0822</p> <p>Применяемость: KIA SORENTO I (JC), CARNIVAL II (GQ) SEDONA, GRAND CARNIVAL III (VQ)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Hyundai Accent (94-) AT (наруж.)</p> <p>№ Trialli – GO 084123</p> <p>Применяемость: HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC), ACCENT III (MC),</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Hyundai Sonata (98-) 2.7i (наруж.)</p> <p>№ Trialli – GO 084506</p> <p>Применяемость: HYUNDAI SONATA IV (EF), TRAJET (FO), XG (XG), GRANDEUR II</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Hyundai Sonata (98-) 2.0i (наруж.)</p> <p>№ Trialli – GO 0846</p> <p>Применяемость: HYUNDAI SONATA IV (EF), MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Kia Sportage I (93-) (наруж. перед.)</p> <p>№ Trialli – GO 0869</p> <p>Применяемость: KIA SPORTAGE (K00), RETONA (CE)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Hyundai Santa Fe (00-) 2.0 CRDi 4WD (наруж. зад.)</p> <p>№ Trialli – GO 0870</p> <p>Применяемость: HYUNDAI SANTA FE I (SM)</p>

		<p>Наименование: ШРУС для а/м Mitsubishi Carisma (95-) АТ (внутр.)</p> <p>№ Trialli – GO 1125</p> <p>Применяемость: MITSUBISHI CARISMA (DA_), SPACE STAR MPV (DG_A)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Mitsubishi Pajero IV (06-) (наруж. перед.)</p> <p>№ Trialli – GO 1126</p> <p>Применяемость: MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) MONTERO PAJERO/SHOGUN</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Nissan Pathfinder R51 (05-) 2.5dCi (внутр. зад.)</p> <p>№ Trialli – GO 1432</p> <p>Применяемость: NISSAN PATHFINDER III (R51)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Nissan X-Trail T31 (07-) 2.0i АТ (внутр. перед. прав.)</p> <p>№ Trialli – GO 1434</p> <p>Применяемость: NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, J10), X-TRAIL (T31)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Nissan Primera P12 (02-) (внутр.)</p> <p>№ Trialli – GO 1435</p> <p>Применяемость: NISSAN PRIMERA (P12)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Nissan Almera N16 (02-) 1.8i ABS (наруж.)</p> <p>№ Trialli – GO 1436</p> <p>Применяемость: NISSAN ALMERA II (N16)</p>

Прайс с 25.10.2021

Наименование	TRIALLI	Марка	№ по каталогу	Норма упак.	ПОЗН
ШРУС для а/м Kia Sorento (02-) 2.5D (внутр. прав.) (GO 0822)	GO 0822	KIA/ Hyundai	49592-3E210	6	6380
ШРУС для а/м Hyundai Accent (94-) AT (наруж.) (GO 084123)	GO 084123	KIA/ Hyundai	49500-25501, 49500-25510, 49500-25511, 49507- 25B20, 49500- 25500, 49508-25B20	6	2470
ШРУС для а/м Hyundai Sonata (98-) 2.7i (наруж.) (GO 084506)	GO 084506	KIA/ Hyundai	49508-38K00, 49507-38K00	6	4250
ШРУС для а/м Hyundai Sonata (98-) 2.0i (наруж.) (GO 0846)	GO 0846	KIA/ Hyundai	49510-38200, MR111327, 4950038362, 4950038312, 4950038390	6	2355
ШРУС для а/м Kia Sportage I (93-) (наруж. перед.) (GO 0869)	GO 0869	KIA/ Hyundai	OK01225500D, OK01225600D, OK01222510D	6	2610
ШРУС для а/м Hyundai Santa Fe (00-) 2.0 CRDi 4WD (наруж. зад.) (GO 0870)	GO 0870	KIA/ Hyundai	49600-26210, 49600-26211	6	3690
ШРУС для а/м Ford Ranger (06-)/Mazda BT-50 (06-) 2.5D (внутр. прав.) (GO 1035)	GO 1035	Ford	1447178, PP04-25- 50XA	6	4780
ШРУС для а/м Ford Mondeo IV (06-) 2.3i (наруж.) (GO 1036)	GO 1036	Ford	36011300, 36011289, 1505645, 1504139	6	5850
ШРУС для а/м Ford Focus I (98-) 1.6i MT (внутр. лев.) (GO 1037)	GO 1037	Ford	1061868, 1349161, 1349160, 1349162	6	2540
ШРУС для а/м Volvo XC90 (02-) (внутр. перед. лев.) (GO 1051)	GO 1051	Volvo	36000521, 36000550, 8252038, 30735152, 36000441, 36000522, 8252033, 36000183	6	4870
ШРУС для а/м Volvo XC90 (02-) (наруж. перед.) (GO 1052)	GO 1052	Volvo	36001218, 36000513, 36001215, 36000337, 36001216, 36000507, 36001217, 36000510	6	5450

ШРУС для а/м Ford Transit Tourneo (06-) 2.2TDCi (наруж.) (28 шлц.) (GO 1062)	GO 1062	Ford	BK21-3A327-AB, 1787343, RMB21-3B436-A1B, 1774273, BK21-3A328-AB, RMBK21-3B437-A1B, 1841532, 1774275, BK21-3B436-AB, 1787345, 1841533, 1774279, BK21-3B436-AC, 1841528, 2009673, 1783968, BK21-3B437-AB, 1841529	6	5620
ШРУС для а/м Mitsubishi Galant VI (96-) 2.4i (наруж.) (32 шлц.) (GO 1123)	GO 1123	Mitsubishi	MR196738, MR357809, MR196740, MR357811	6	5470
ШРУС для а/м Mitsubishi ASX (10-)/Lancer X (07-) 1.6i (внутр.) (GO 1124)	GO 1124	Mitsubishi	3817A020, MR580731, 3815A437, 3817A018, MN171538, MR580732, 3815A032, 3815A438, 3815A034, 3815A457, 3815A458	6	4100
ШРУС для а/м Mitsubishi Carisma (95-) AT (внутр.) (GO 1125)	GO 1125	Mitsubishi	MME61499, MR911163	6	3180
ШРУС для а/м Mitsubishi Pajero IV (06-) (наруж. перед.) (GO 1126)	GO 1126	Mitsubishi	3815A199, 3815A200, 3815A195, 3815A196	6	4200
ШРУС для а/м Nissan Pathfinder R51 (05-) 2.5dCi (внутр. зад.) (GO 1432)	GO 1432	Nissan	C9711-EB31B, 39600-EB310	4	5770
ШРУС для а/м Nissan X-Trail T31 (07-) 2.0i AT (внутр. перед. прав.) (GO 1434)	GO 1434	Nissan	39771-JD24C	4	5500
ШРУС для а/м Nissan Primera P12 (02-) (внутр.) (GO 1435)	GO 1435	Nissan	39204-AU025, 39205-AU026	6	3040
ШРУС для а/м Nissan Almera N16 (02-) 1.8i ABS (наруж.) (GO 1436)	GO 1436	Nissan	39211-BN815, 39100-BM720, 39211-8V000, 39211-BM727	6	3140

С уважением,
Отдел маркетинга TRIALLI